Einzelbeschreibung

(1) Dia-Editor für Einzeldiaprojektion

(2) Lüftungsschlitze

(3) Lampenschachtabdeckung

(4) Mittelfuß für Höhenverstellung

(5) Dia-Leuchtpult

(6) Rändelrad für Helligkeitsregelung

(7) Diaschieber

(8) Empfänger für Infrarot-Fernbedienung bei IR-Modell

(9) Magazinschachtabdeckung

(10) Tragegriff

(11) 6polige Buchse für Computeranschluß (2502)/
Notstrom-FB (2506)

(12) l4polige Buchse für FB/AV(2502/2506)

(13) Betriebsschalter

(14) Kabelfernbedienung

(15) Taste Diatransport vorwärts/rückwärts

(16) Taste manuelle Scharfeinstellung plus

(17) Taste manuelle Scharfeinstellung minus

(18) Taste Lichtzeiger

(19) Infrarot-Fernbedienung

(20) Taste Diatransport vorwärts

(21) Taste Diatransport rückwärts

(22) Taste manuelle Scharfeinstellung plus

(23) Taste manuelle Scharfeinstellung minus

(24) Einstelltaste für Auf-/Abblendzeiten

(25) Taste Timer Start/Stop

(26) Taste Timerzeit plus

(27) Taste Timerzeit minus

(28) Taste Lampenhelligkeit plus

(29) Taste Lampenhelligkeit minus

(30) Leuchtanzeige Diatransport vorwärts

(31) Leuchtanzeige Diatransport rückwärts

(32) Leuchtanzeige für manuelle Scharfeinstellung

(33) Leuchtkette zur Anzeige der Lampenhelligkeit

(34) Taste Lampenhelligkeit plus

(35) Taste Lampenhelligkeit minus

(36) Leuchtanzeige Bildübergang hell/dunkel (CUT)

(37) Leuchtanzeige für Auf-/Abblendzeit 2 Sekunden

(38) Einstelltaste für Bildübergang

(39) Leuchtanzeige für Auf-/Abblendzeit 2Sekunden

(40) Leuchtanzeige für Auf-/Abblendzeit 4Sekunden

(41) Leuchtanzeige für Auf-/Abblendzeit 6Sekunden

(42) Einstelltaste für Bildübergang

(43) Leuchtkette zur Anzeige der Timerzeit

(44) Taste Timer Start/Stop

(45) Einstelltaste für Timerzeit

(46) Notstromkabel für Infrarot-Fernbedienung

(47) Netzkabel

(48) Batteriefach-Deckel

(49) Kontroll- und Bedienfeld